



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Умный голосовой переводчик Voeleo S85



Версия 1.0

minicam24.ru

Использование

- Включение/выключение питания:
Нажмите и удерживайте кнопку питания более 2 секунд, на экране загорится интерфейс перевода, и вы сможете использовать его в обычном режиме. Нажмите кнопку питания и удерживайте ее более двух секунд, на экране появится сообщение о перезапуске/выключении, выберите значок выключения, и устройство выключится.
- Перезапуск:
Нажмите и удерживайте кнопку питания более 2 секунд. На экране отобразится значок перезапуска/выключения. Выберите значок перезагрузки, чтобы перезагрузить устройство.
- Кнопка Назад:
Нажмите клавишу возврата, чтобы вернуться к предыдущей функции.
- Громкость:
Чтобы отрегулировать громкость, нажмите боковую кнопку +, чтобы увеличить громкость. Нажмите боковую кнопку -, чтобы уменьшить громкость до минимального или беззвучного режима.
- Голосовые клавиши:
Нажмите и удерживайте клавишу голосового ввода на корпусе (левая голосовая клавиша соответствует языку слева на домашней странице, а правая голосовая клавиша соответствует языку справа на домашней странице), чтобы войти в состояние распознавания голоса. После отпущения кнопки голос автоматически распознается и анализируется, автоматически переводится на целевой язык и воспроизводится (режим воспроизведения голоса зависит от настроек).
- Порт для наушников:
Разъем для наушников 3,5 мм обеспечивает надежную совместимость, стабильную передачу звука и не подвержен влиянию помех от беспроводного сигнала.
- TF карта:
Может быть расширено хранилище, поддерживаются карты формата FAT32 до 128 ГБ.
- Интерфейс type-c:
Функция интерфейса type-c: зарядка, передача данных, передача аудио и видеосигнала
- Кнопка сброса:
Если у вашего устройства возникла серьезная неисправность или переводчик вышел из строя, найдите небольшое отверстие сбоку устройства. Используйте тонкую иглу или подобный предмет для сброса. Вставьте его в отверстие, и нажмите кнопку сброса, чтобы перезагрузить переводчик.

Функции

Онлайн-перевод



2

Подключитесь к Wi-Fi, выберите онлайн-перевод и нажмите и удерживайте клавишу перевода на родной язык или клавишу перевода на иностранный язык, чтобы осуществить взаимный перевод между языками 138 стран, как показано на рисунке ниже:



1. Эту функцию необходимо использовать в среде с сетью.
2. Нажмите текст перевода на экране дисплея, чтобы повторно воспроизвести речь.
3. Клавиша ввода родного языка соответствует языку перевода слева, а клавиша ввода иностранного языка соответствует языку перевода справа.
4. Чем четче будет произведен ввод голосом, тем точнее распознавание. Максимальное время ввода — 1 минута.

Оффлайн-перевод



Оффлайн перевод может быть использован без подключения к сети и поддерживает 17 языков.

Перевод с фото



Нажмите значок перевода фотографии, выберите целевой язык для перевода, наведите камеру на контент, который нужно перевести, нажмите функцию фото и подождите 2–3 секунды, пока содержимое фото будет переведено.

3




Перевод фотографий доступен на 74 языках онлайн. Нажмите на белый или синий динамик, чтобы озвучить перевод.

1. Эту функцию можно использовать при подключении к сети или без нее.
2. Чем четче фотография, тем точнее перевод.
3. Нажмите на картинку в левом нижнем углу, чтобы удалить фото.

Перевод телефона



Откройте Chrome, PayPal, WeChat или другое приложение на мобильном телефоне, отсканируйте QR-код для перевода вашего мобильного на переводчике.




Групповой перевод



Другие пользователи с таким же переводчиком могут быть приглашены в группу с множеством устройств, чтобы получить более качественную межязыковую коммуникацию

4



Ввод перевода



Выберите язык, который вы хотите перевести, и введите переведенный контент в текстовое поле, чтобы перевести его. Нажмите значок рожка, чтобы повторно воспроизвести переведенный контент.

«Умная» запись



Выберите язык, на котором хотите записать, и переведите его на один из 13 внутренних языков или 138 онлайн-языков. Нажмите значок записи или левую и правую голосовые кнопки, чтобы записать перевод.



1. Эту функцию можно использовать при подключении к сети интернет или без нее.
2. Нажмите значок в правом верхнем углу экрана и выберите записанный вопрос, чтобы просмотреть переведенный контент.
3. Чем четче голосовой ввод, тем точнее распознавание.

5

Постоянная запись



Выберите язык, который вы хотите перевести, нажмите кнопку записи звука, чтобы войти в режим непрерывной записи звука, и еще раз нажмите кнопку записи звука, чтобы перевести записанный контент.

Изучение языка



Выберите язык, который вы хотите перевести, нажмите и удерживайте клавишу записи голоса, чтобы записать голос, а затем щелкните значок в правой части экрана, чтобы войти в режим следования.

Чат GPT



Нажмите значок + в правом нижнем углу экрана, чтобы создать диалог, удерживайте клавишу записи звука, чтобы сказать запрос, отпустите клавишу и подождите 2 секунды, голосовой помощник AI ответит на ваш запрос.

Смена единиц измерения



Выберите тип единицы измерения для конвертации, введите число для конвертации и щелкните значок в правом верхнем углу, чтобы преобразовать единицу измерения.

Конверсия валюты



Выберите тип валюты для конвертации, введите число для конвертации и щелкните значок конвертации в правом верхнем углу, чтобы конвертировать одну валюту в другую.

6

Голосовой помощник ИИ



Используйте только при хорошем подключении к сети Wi-Fi. Нажмите любую клавишу выбора звука, распознавание речи ИИ используется для обеспечения взаимодействия человека с компьютером.

Мультимедиа



Включает мировые часы, музыку, видео, запись и другие функции

Зарядка батареи и др.

При зарядке с помощью зарядного устройства: используйте для зарядки USB-кабель из аксессуаров. Время зарядки разное при зарядке через разъем или от компьютера.

Соединение с сетью

Некоторым приложениям необходимо подключение к сети.

Нажмите T на главном интерфейсе, чтобы настроить. Нажмите J, чтобы запустить функцию Wi-Fi, найдите сеть Wi-Fi, к которой нужно подключиться, и введите пароль для подключения. После успешного подключения значок Wi-Fi отобразится в строке состояния, и вы сможете свободно им пользоваться.

Обновление устройства

Устройство будет время от времени обновляться. Если ваше устройство не может быть обновлено, возможные причины следующие:

- Текущая версия является последней версией и не имеется новых пакетов обновлений.
- Проверьте, нормально ли сетевое соединение. Только когда сетевое соединение нормальное можно получить уведомление об обновлении;
- Перед обновлением версии требуется достаточный заряд батареи. Не выполняйте никаких действий во время установки системы, чтобы предотвратить прерывание установки системы и сбоя обновления.

7

Информация по RF / SAR

Модели оборудования беспроводной связи могут иметь разные уровни SAR, и для обеспечения безопасности и здоровья пользователей это оборудование спроектировано и изготовлено в соответствии с рекомендациями по радиоизлучению. Предел удельного поглощения радиоволн, применимый к населению, составляет в среднем 2,0 Вт/кг (Вт/кг) на 10 граммов тела. После испытаний было установлено, что оборудование соответствует ограничению.

Меры предосторожности

1. Пожалуйста, не используйте это устройство в условиях высокой температуры или высокой влажности.
2. Этот продукт содержит электронные компоненты. Пожалуйста, обратите внимание на то, чтобы не было попадания воды или пыли внутрь устройства. Не используйте изделие в воде или во влажной среде.
3. Аккуратно вставляйте или извлекайте зарядный кабель, чтобы не повредить разъем.
4. Пожалуйста, не разбирайте и не ремонтируйте умный переводчик без разрешения, в противном случае вы не сможете воспользоваться гарантийным обслуживанием.
5. Упаковочная коробка и инструкции к этому продукту содержат важную информацию, пожалуйста, сохраните их для будущего обращения к ним и использования.

Если у вас остались вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.



Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Телефон бесплатной горячей линии: 8(800)200-85-66

8